

Descrizione**SGRASSATORE DISINCROSTANTE****Approfondimenti**

Pulitore decarbonizzante per Forni, Cappe, Grill, Piastre di cottura. In spray da 400ml.

La sua "texture" in schiuma, permette di essere efficace anche sulle superfici verticali. Scioglie lo sporco incrostato e il grasso bruciato all'interno del forno, sulle cappe, griglie, girarrosti, barbecue, piastre di cottura, etc.

Può essere applicato sia a forno caldo (max 60°C) o freddo. In base all'incrostazione da rimuovere agisce in tempi rapidi; dai 5 ai 10 minuti.

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto

Peso specifico

Odore

Consigli di impiego

Nota: Per sporchi leggeri e non carbonizzati, il prodotto agisce in circa 10 secondi dopo averlo distribuito sulla superficie.

A forno caldo:

- Preriscaldare il forno a 60°C.
- Spegnerne il forno e spruzzare **FORNET S** uniformemente sulle pareti da una distanza di circa 20cm.
- Lasciare agire dai 5 ai 10 minuti.
- Passare con una spugna o panno umido per pulire, quindi risciacquare bene con acqua potabile.

A forno freddo: Se non si vuole preriscaldare il forno, seguire le istruzioni sopra indicate, tenendo in considerazione che i tempi previsti per l'azione del prodotto, sono dai 15 ai 30 minuti.

Confezioni disponibili

spray da 400ml

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

